Wellness nach Maß
Christian Gruber

Produktblatt/Betriebsanleitung

Hot Tub (Badefass)

Allgemeine Hinweise

Elektrische Komponenten werden falls vorhanden individuell verbaut und bei den unten angeführten Hinweisen nicht berücksichtigt.

- Das Fundament für den Hot Tub (Badefass) muss tragfähig und gerade sein, ansonsten besteht die Gefahr von Verzug, Verspannungen und Beschädigungen oder Undichtheit.
- Das Gesamtgewicht kann je nach Modell bis ca. 3000 kg (inkl. Wasser) betragen.
- Holz ist ein Naturprodukt, kleine Spalten, Risse, Harzaustritte, kleine Maßabweichungen sind normal und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Die Edelstahlbänder falls vorhanden – Modell abhängig - sind mittels Inbusschlüssel auf Zug zu halten (wird bei Übergabe unterwiesen).
- Über dem Ofen dürfen keine Teile montiert werden – starke Hitzeentwicklung (Brandgefahr).
- Auf dem Ofen sollte nichts abgelegt werden – starke Hitzeentwicklung (Brandgefahr).
- Die Entleerungsmöglichkeit (am Boden) muss abgedichtet werden und der Kugelkopfhahn muss geschlossen sein (im Betrieb).
- Ist der Hot Tub befüllt, nochmals die Dichtheit beim Abfluss kontrollieren (unbedingt bevor der Ofen in Betrieb genommen wird!).
- Beim Beheizen muss der Ofen größtenteils im Wasser sein (Hot Tub vollgefüllt), (nur für innen beheizte Hot Tubs), da es ansonsten durch große Hitzeentwicklung zu Beschädigungen der Hülle und des Ofens führen kann (Anheizphase – Abkühlphase).
- Der Ofen muss bis zur vollständigen Abkühlung beaufsichtigt werden (Wasserstand).
- Der Ofen muss mit trockenem Holz beheizt werden (keine Kohlen, Briketts…)
- Hygieneartikel sind nach der erstmaligen Benutzung durch den Kunden von der Rücknahme ausgeschlossen.
- Kinder dürfen den Hot Tub nur unter Aufsicht Erwachsener benützen (Verbrühungsgefahr).
- Weitere Informationen auf unserer Homepage.